

とても簡単な操作のために誤った操作をしないよう、細心の注意を払い操作して下さい


ホーム画面の MaxiSysボタンを長押し※押し続けたままで操作します



画面が切り替わります、上部中央にある iマークへ押したまま移動



アプリ情報の画面で [強制停止] を押し [キャッシュを消去] を押して下さい



MaxiSys画面左下のホームボタンを押し完了となります