


MaxiSys ID 登録方法

1. インターネットでAUTEL HP (www.autel.com) へアクセス
タブレット本体 / PC どちらからでも作業可能
TOPページ右上の「Sign In」タップ / クリック

ここをタップ / クリック



2. 「Register」 タップ / クリック

Log In with Password

I have read and agree to the [Autel User Service Agreement](#)
and [Autel Privacy Policy](#)

Log In

ここをタップ / クリック

[Log In with Verification Code](#)

[Forgot Password](#)

[Register](#)

※登録はすべてアルファベット半角英数でご入力下さい。



* First Name

Enter 名前 (アルファベット入力) ④

* Last Name

Enter 名字 (アルファベット入力) ⑤

* Country/Region

日本, Japan

Address

Enter

Working Experience (years)

Select

Age

Enter

* Email

Enter your email address

①AUTEL IDに登録するメールアドレス入力

②「Request」タップ / クリック
登録したメールアドレスに数字6桁の確認コードが届きます

③数字6桁の確認コードを入力

* Email Verification Code

Enter メールに届いた確認コードを入力 ③

Request ②

Phone Number

+81

Enter phone number

SMS Verification Code

Enter verification code

Request

* Password

6-25 characters (英数字6桁以上) ⑥ and letters

※パスワードは必ずメモなどにお控えのうえ、お客様ご自身で厳重に管理してください

* Confirm Password

Enter password 上のパスワードを再度入力 ⑦

I have read and agree to the [Autel User Service Agreement](#) and [Autel Privacy Policy](#)

チェックを入れて下さい

こちらを押してIDの登録完了

Register

Already have an account? [Log in](#)

MaxiSys 製品登録方法

1.インターネットでAUTEL HP (www.autel.com) へアクセス
タブレット本体 / PC どちらからでも作業可能
TOPページ右上の「Sign In」タブ / クリック

2.登録した「Autel ID」「パスワード」入力後「Log In」タブ



Log In with Password

Enter phone [登録したメールアドレス](#)


Enter password [登録したパスワード](#)

I have read and agree to the [Autel User Service Agreement](#) and [Autel Privacy Policy](#)

タブ / クリック

[Log In with Verification Code](#) [Forgot Password](#) [Register](#)

3.①「My Account」→ ②「Product Registration」 タップ / クリック



4.①「My Account」→ ②「Product Registration」 タップ / クリック



シリアル / パスワード 確認方法

1.「セッティング」タップ → 「備考」タップ

2.シリアルNo / パスワード 確認

